

TP

タッチパネル（操作席）（更改）：1台

C

リモートカメラ（更改）：3台
1台は吊下げ金具設置

TP

タッチパネル（局長席）（新設）：1台

65DP

65型液晶ディスプレイ（新設）：1台

80DP

80型液晶ディスプレイ（既設）：1台

TV

テレビモニター（既設）：3台
既存共聴ラインを活用

PJ

プロジェクター（既設）：1台

100
SC

100型スクリーン（既設）：1脚

R

機器収納架（既設）

カメラ操作用コンパクト机

55DPA

55型液晶ディスプレイアーム付（新設）：2台

|| ||

2口（1口）コンセント（新設）：21式

M

議長マイク（更改）：1台

M

局長マイク（更改）：1台

M

執行部席マイク（更改）：20台

M

質問者席・演台席マイク（更改）：2台

M

議員席マイク（更改）：14台

M

集音マイク（新設）：1台

M

マイクユニット（更改）：23台

S
P


天井埋込型スピーカー（更改）：5台※

SP

議場内スピーカー（更改）：4台

※傍聴席x2、議会事務局x1、議員控室x1、
第1委員会室x1
アネキターは議会事務局x1、議員控室x1、
第1委員会室x1

更改前



更改後

※コンセント

一口コンセント

二口コンセント

控室

SP

55DPA

机を移動

C 傍聴席

カメラを既設50cm程
下げた位置に設置
or
傍聴席の壁側に設置

傍聴席ディスプレイに
字幕表示を行う

※マイクは机に据置
電源及びLAN必須

SP

SP

65DP

SP

SP

R

C

既存の机撤去・廃棄

カメラ操作用コンパクト机1台

書記

書記

TP

R

TP


机を移動

M

M

C

新設
(議員発言表示板を
取り外してDP設置)
⇒不要



※1

第一委員会室、議員控室、正副議長室に設置している既設のテレビ(3台)に議場映像を映す。

※2

第一委員会室、議員控室、正副議長室、事務局のスピーカーから議場の音声を流す。

ユニットを
ワゴンモールで
移動する